

Руководство по эксплуатации

1. ТЕМПЕРАТУРА

Мебельные изделия не должны быть расположены

менее 1м от источников тепла. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10° С и не выше +40° С.

Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели, а также деформации элементов, составляющих мебель.

Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации + 10°С - +25°С.

2. ВЛАЖНОСТЬ

Относительная влажность в местонахождения мебельного изделия не должна быть менее 45% и более 70%. Не допускается поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. Такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Рекомендуется проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности.

2.1. Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

При эксплуатации запрещается отклонять стол от вертикального положения.

При эксплуатации необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием. По окончании работы не забывать отключать все приборы, подключенные к электромонтажной панели.

При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные заводом производителем.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Изделие поставляется в разобранном виде.

Сборочно-монтажные работы изделий могут производиться только квалифицированными специалистами или специализированными организациями в соответствии с «Правилами сборки промышленной мебели», имеющими необходимое для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал. Сборочно-монтажные работы должны осуществляться непосредственно на месте дальнейшей эксплуатации мебели. Перемещать и/или переносить и/или передвигать мебель в собранном виде запрещается.

3.2 Светильники и/или электромонтажные панели в сборе должен обслуживать специалист, имеющий соответствующую квалификацию по электрооборудованию. При установке и подключении светильника и/или электромонтажной панели необходимо соблюдать правила безопасности по проведению электромонтажных работ.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Промышленная мебель не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации

4.2 Особенности ухода

При уходе за рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия

- Поверхности из «ламинирующего пластика»

Помимо общих условий ухода (см. выше) возможно применение полиролей для пластиков.

Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) влажные участки по окончании чистки.

Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса оборудованного насадкой типа «мягкая щётка».

- Поверхности из металлов

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

4.3 Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо

4.4 В процессе эксплуатации мебели не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.

4.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.5 Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от +1С до +40С и относительной влажности не более 70 %.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

5.2 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, некомплектность изделия возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования, хранения и несоблюдения требований настоящего паспорта.

5.3 Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в договоре.

5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

5.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия изготовителя или его официальных представителей